



ТОВ «КС-МЕХАТРОНІКС»

ДВЕРНИЙ МОДУЛЬ З ВБУДОВАНИМ ЗЧИТУВАЧЕМ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ФОРМАТУ EM-Marin ДМП-01

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ САБС.425723.002 РЗ

1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

1.1 Дверний модуль з вбудованим зчитувачем ідентифікаторів (картки, брелока, браслета) формату EM-Marin ДМП-01 (далі – ДМП-01) призначений для обслуговування дверей у інтегрованій системі безпеки «STOP-Net 4.0» (далі – система).

1.2 ДМП-01 здійснює взаємодію з керуючим компонентом (контролер KB-02/485 або KB-02/Ethernet) через інтерфейс RS-485.

Обмін даними з ДМП-01 відбувається завжди з ініціативи KB-02/485 (KB-02/Ethernet) – як у випадку передачі команди ДМП-01, так й у випадку вивантаження даних о подіях з ДМП-01.

1.3 Вбудований у ДМП-01 зчитувач безконтактних ідентифікаторів аналогічний виносному зчитувачу безконтактних ідентифікаторів СПКС-04 (далі – СПКС-04), що використовується у системі. Зчитана інформація передається до компонентів системи для перевірки на дозвіл доступу у приміщення.

1.4 ДМП-01 встановлюється з однієї з сторони дверей, з другої сторони дверей допускається підключення кнопки відкриття дверей або/і виносного зчитувача СПКС-04.

Кнопку відкриття дверей на вхід чи вихід можливо встановити при необхідності за вибором.

1.5 ДМП-01 управляє електромагнітом засувки дверей, здійснюючи відкриття дверей:

- по натисканню кнопки відкриття дверей, якщо така реакція дозволена відповідними налаштуваннями, зробленими в системі;
- по відповідній команді від KB-02/485 (KB-02/Ethernet).

1.6 Відкриття дверей фіксується за допомогою датчика відкриття дверей.

1.7 ДМП-01 реєструє наступні події:

- піднесення ідентифікатора;
- натискання кнопки відкриття дверей;
- спрацювання датчика відкриття дверей (несанкціонований прохід, прохід по ідентифікатору, прохід по натисканню кнопки).

1.8 У ДМП-01 вбудовані червоний, зелений світлодіоди та звуковий оповісник, які відображають стан як самого ідентифікатора так і стан проходу в приміщення (індикація відрізняється, якщо користувач «має/не має» право доступу до приміщення, двері у приміщення не закриті, прохід заборонено, під охороною та інше).

1.9 ДМП-01 випускається в пластиковому корпусі.

1.10 ДМП-01 розрахований на безперервну цілодобову роботу в закритих приміщеннях.

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики ДМП-01 наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування характеристики	Значення
Діапазон напруги живлення постійного струму, В	10 – 14
Номинальна напруга живлення постійного струму, В	12
Струм споживання при номінальній напрузі живлення (без врахування споживання виносного зчитувача та електромагніту засувки дверей), А, не більше	0,15
Режим роботи	«on-line»
Інтерфейс зв'язку з KB-02/485 (KB-02/Ethernet)	RS-485
Кількість портів для зв'язку з KB-02/485 (KB-02/Ethernet)	1
Максимальне віддалення від KB-02/485 (KB-02/Ethernet), м, не менше	1200
Формат безконтактних ідентифікаторів	EM-Marin, Ангстрем
Робоча частота вбудованого зчитувача, кГц	125
Максимальна відстань зчитування (для картки), см, не менше	8
Максимальне віддалення ДМП-01 від виносного зчитувача СПКС-04, м, не менше	15
Постійний струм, що комується виходом управління засувкою дверей, А, не більше	1
Напруга постійного струму, що комується виходом управління засувкою дверей, В, не більше	14
Габарити, мм, не більше	95 x 95 x 25
Умови експлуатації:	
- вид кліматичного виконання по ГОСТ 15150-69:	УХЛ 3.1
- температура навколишнього середовища, °C	від 0 до 45
- відносна вологість за температури 30 °C, %, не більше	95
Середнє напруження на відмову, годин, не менше	40000
Середній термін служби, років, не менше	10
Вміст дорогоцінних металів	відсутні

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплект постачання ДМП-01 відповідає таблиці 2

Таблиця 2

Найменування виробу, документ	Позначення виробу, документа	Кіл.
ДМП-01	САБС.425723.002	1
Настанова щодо експлуатування	САБС.425723.002 РЗ	1
Шуруп		2*
Дюбель		2*
Наклейка декоративна		1*
Упаковка		1
* У комплекті запасного приладдя (далі - комплект)		

4 ВІДОМОСТІ ПРО УПАКОВКУ

ДМП-01 зав. № _____ упакований згідно з вимогами, передбаченими діючою технічною документацією

5 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ

ДМП-01 зав. № _____ визнаний придатним для експлуатації

Дата випуску



Контролер _____

6 ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

6.1 Виробник гарантує відповідність ДМП-01 технічним вимогам при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

6.2 Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на ДМП-01, що має механічні пошкодження або сліди ремонту та іншого втручання.

6.3 Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 14 місяців із дня продажу.

6.4 Відмітки про продаж

Дата продажу « ____ » _____ р.

ШТАМП

Підпис _____

Примітка – Гарантійне обслуговування не проводиться при відсутності відміток про продаж ДМП-01.

6.5 Виробник залишає за собою право модернізації виробу. У схемі і конструкції можуть бути зміни, що не погіршують якості виробу.

7 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

7.1 В разі виявлення невідповідності ДМП-01 технічним вимогам або виходу з ладу в гарантійний період, ДМП-01 повертається підприємству-виробникові з вказівкою: часу зберігання (у випадку, якщо ДМП-01 не був в експлуатації), загальної кількості годин роботи, основних даних режиму експлуатації, причини зняття з експлуатації або зберігання.

7.2 Ремонт або заміна ДМП-01 протягом гарантійного терміну експлуатації проводиться підприємством-виробником при дотриманні споживачем умов, вказаних у розділі 6.

Гарантійне обслуговування виконує ТОВ «КС-МЕХАТРОНІКС» за адресою: 03179, Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 123, тел.: (044) 284-0-888, <http://www.card-sys.com>

Доставку ДМП-01 до центру гарантійного обслуговування здійснює споживач.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 ДМП-01 транспортується в упаковці підприємства-виробника залізничним і автомобільним транспортом при температурі від мінус 30 до 50 °C і відносній вологості повітря до 95 % при температурі 35 °C згідно ГОСТ 15150-69.

8.2 Умови транспортування ДМП-01 в частині дії механічних чинників – група N2 згідно ГОСТ 12997-84.

8.3 ДМП-01 зберігати в упаковці підприємства-виробника в закритих приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 1 до 50 °C і відносній вологості повітря до 80 % при температурі 25 °C згідно ГОСТ 15150-69.

Відомості про зберігання вносяться до таблиці 3.

Таблиця 3

Дата приймання на зберігання	Дата зняття зі зберігання	Умови зберігання	Вид зберігання	Примітка

9 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

9.1 За способом захисту людини від ураження електричним струмом ДМП-01 відповідає класу III згідно ГОСТ 12.2.007.0-75. Живлення ДМП-01 здійснюється напругою, що виключає небезпеку ураження електричним струмом.

9.2 При підготовці до роботи і експлуатації ДМП-01 керуватися «Правилами безпеки експлуатації електроустановок потребителів» (ДНАОП 0.00-1-21-98) та «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок потребителів» (ПТБ).

9.3 Підключення (відключення) виводів ДМП-01 проводити в знеструмленому стані компонентів системи.

10 ВКАЗІВКИ З РОЗМІЩЕННЯ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

10.1 Вказівки з розміщення та підключення.

10.1.1 ДМП-01 має використовуватися в приміщенні, де забезпечені відповідні умови експлуатації.

10.1.2 Перед підключенням провести зовнішній огляд ДМП-01, переконатися в відсутності видимих механічних пошкоджень.

10.1.3 ДМП-01 має бути розміщений на стіні або іншій поверхні на висоті, зручній для експлуатації і обслуговування, згідно його призначення у системі.

10.1.4 В місці установки ДМП-01 зробити розмітку під два отвори для кріплення ДМП-01 по шаблону його корпусу. Зробіть отвори і при необхідності використовуйте дюбелі з комплекту.

10.1.5 Підключення ДМП-01 проводити згідно схеми підключень компонентів системи (дивись інструкцію з монтажу системи) в знеструмленому стані всіх компонентів системи.

На рисунку А.1 додатка А наведені елементи ДМП-01, які використовуються при підключенні і експлуатації.

Вибір кабелів, що з'єднують ДМП-01 з компонентами системи, та їх прокладку виконувати згідно з вказівками інструкції з монтажу системи.

10.1.6 Після підключення ДМП-01, закріпіть його до монтажної поверхні за допомогою шурупів з комплекту.

Наприклад, контакт «PLT», що входить до «групи контактів XS1», має позначення «XS1:PLT».